

PROCEDURA VERIFICA RESI GoPro

Telecamere GoPro HD o HD 960

- 1- Caricare la batteria in dotazione tramite cavo USB trovato nel pacco;
- 2- Formattare scheda SD-HC Kingstone 8 Gb
- 3- Installare nuovo firmware HD Hero
- 4- Formattare la scheda
- 5- Iniziare i test

PROVA DI DURATA			
RISOLUZIONE	PROCEDURA	TEMPO	ESITO POSITIVO
r4	Far partire la registrazione fino riempimento scheda	1ora e 22 min	Il video è fluido Batteria 3 tacche
NOTE:			
PROVE RIPETUTE			
RISOLUZIONE	PROCEDURA	TEMPO	ESITO POSITIVO
r3	Far partire la registrazione	5min	Il video è fluido
r5	Far partire la registrazione	5min	Il video è fluido
Modalità foto	Scattare 1 foto	x	Foto è OK
Autoscatto	Scattare 1 foto	x	Foto è OK
Foto in sequenza	Scattare n foto	5min	Foto è OK
Triplo scatto	Scattare 1 foto	x	Foto è OK
NOTE:			
N.B. -- Al termine di ogni prova accendere e spegnere la telecamera			

PROBLEMI TIPICI IN ORDINE PER FREQUENZA

- 1) La telecamera una volta accesa si blocca in modalità "TEL".
In questo caso il reso è approvato e non procedere con ulteriori verifiche.
- 2) La telecamera funziona correttamente ma a volte, spegnendo e riaccendendo lo strumento, manca l'alimentazione e la telecamera non si accende più.
In questo caso il reso è approvato non procedere con ulteriori verifiche.
- 3) Porta USB non funzionante.
In questo caso il reso è approvato non procedere con ulteriori verifiche.
- 4) La lente presenta una sfocatura al centro o altro difetto di visione.
In questo caso il reso è approvato non procedere con ulteriori verifiche.

Telecamera HERO.5 Wide

- 1- Caricare batterie Energizer 1000mAh
- 2- Formattare scheda SD 2/4 Gb
- 3- Installare firmware HERO.5
- 4- Formattare scheda
- 5- Verificare le impostazioni della telecamera (frequenza a 50 Hz e impostazione PAL)
- 6- Iniziare i test

PROVA DI DURATA			
RISOLUZIONE	PROCEDURA	TEMPO	ESITO POSITIVO
Unica	Far partire la registrazione fino riempimento scheda	52min	Il video è fluido Le batterie nn sono esaurite
NOTE:			
PROVE RIPETUTE			
RISOLUZIONE	PROCEDURA	TEMPO	ESITO POSITIVO
Unica	Far partire la registrazione x 2 volte	5min x 2 volte	Il video è fluido
Modalità foto	Scattare 1 foto	x	Foto è OK
Autoscatto	Scattare 1 foto	x	Foto è OK
Foto in sequenza	Scattare n foto	5min	Foto è OK
Tripla scatto	Scattare 1 foto	x	Foto è OK
NOTE:			
N.B. -- Al termine di ogni prova accendere e spegnere la telecamera			

PROBLEMI TIPICI IN ORDINE PER FREQUENZA

- 1) I settaggi non sono quelli corretti;
il reso non è approvato e ci rivaliamo sul cliente per le spese sostenute.
- 2) Il video si blocca senza motivo o la camera si spegne
In questo caso il reso è approvato e non procedere con ulteriori verifiche.
- 3) La lente presenta una sfocatura al centro o altro difetto di visione.
In questo caso il reso è approvato non procedere con ulteriori verifiche.